



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Taśmy antypoślizgowe

Instrukcja montażu i czyszczenia taśmy antypoślizgowej

Ważna informacja

Nasze taśmy antypoślizgowe są produktami typu *zrób to sam*.

Można je zamontować szybko i łatwo, bez konieczności posiadania specjalnych umiejętności. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać niniejszych instrukcji dotyczących **przygotowania, instalacji i konserwacji**.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować gorszym działaniem lub skróceniem żywotności produktu.

Przyczepność kleju zależy od prawidłowego przygotowania i aplikacji powierzchni. Użytkownik musi sam ocenić, czy zastosowane metody przygotowania były skuteczne oraz czy wybrany produkt jest odpowiedni do danego zastosowania.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie uzyskano dobrej przyczepności, produkt **nie jest bezpieczny** i należy go usunąć.

1. Warunki otoczenia

- a) Powierzchnia musi być twarda, gładka, sucha, czysta, nietuszcząca się, nieporowata oraz wolna od wosków i olejów.
- b) Nie stosować taśm antypoślizgowych na powierzchniach stale wilgotnych ani na płytkach kamiennych w kuchniach przemysłowych.
- c) Farby i lakiery muszą być całkowicie suche, bez pozostałości rozpuszczalników, wosków powierzchniowych i silikonów.
- d) Minimalna temperatura do prawidłowej aplikacji to **+12°C** utrzymywana nieprzerwanie przez co najmniej **48 godzin** (24 godziny przed aplikacją i 24 godziny po).
- e) Należy zwrócić uwagę na prognozowane warunki pogodowe podczas montażu na zewnątrz.

2. Przygotowanie powierzchni

Usuń brud, tłuszcz, kurz oraz łuszczącą się lub odchodzącą farbę.
Z podłóg woskowanych usuń wosk przed myciem.
Do czyszczenia użyj odpowiedniego środka czyszczącego lub przetrzyj powierzchnię rozpuszczalnikiem.

Zaleca się **mycie odtłuszczające** dla:

- betonu porowatego,
- betonu malowanego,
- płytek winylowych, marmurowych i terakotowych.

Przed myciem należy usunąć warstwę wykończeniową z płytek winylowych, marmuru i terakoty.

Czyszczenie rozpuszczalnikami zaleca się dla:

- metalu niepowlekanego,
- polietylenu,
- polipropylenu.

Dla powierzchni malowanych (metal, tworzywa, drewno, laminaty z włókna szklanego, podłogi epoksydowe) zaleca się **czyszczenie rozpuszczalnikami lub odtłuszczenie**.

Po myciu należy powierzchnię spłukać dwukrotnie i dokładnie wysuszyć.

Odczekaj co najmniej godzinę przed aplikacją taśmy, upewniając się, że powierzchnia jest całkowicie sucha.

Po przetarciu rozpuszczalnikami odczekaj 10 minut, aby opary całkowicie odparowały.

Jeśli nie stosujesz podkładu (patrz pkt 3), podgrzej powierzchnię i taśmę przed aplikacją.

3. Podkład (Primer)

Zaleca się stosowanie podkładu dla lepszej przyczepności na następujących powierzchniach:

- wszystkie powierzchnie drewniane, surowe i lakierowane,
- wszystkie powierzchnie betonowe i asfaltowe,
- wszystkie chropowate lub porowate powierzchnie.

Instrukcja nakładania podkładu:

a) Oczyszczyć powierzchnię zgodnie z procedurą przygotowania.

b) Pędzlem nałożyć cienką warstwę podkładu (ok. 0,5 mm) w miejscach aplikacji taśmy.

c) Pozostaw do całkowitego wyschnięcia na 10–20 minut (w zależności od temperatury).

Upewnij się, że powierzchnia nie jest lepka ani wilgotna.

d) Nie zaleca się stosowania podkładu pod taśmy przezroczyste (utrata przejrzystości).

4. Instalacja

- Odmierz wymagany odcinek taśmy i odetnij.
- Oderwij fragment papieru zabezpieczającego, a następnie przyklej taśmę, stopniowo usuwając resztę papieru.

- Mocno dociśnij taśmę przy pomocy wałka lub docisku mechanicznego, aby zapewnić równomierny kontakt z powierzchnią.
- Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą ani wilgocią przez 24 godziny po aplikacji.

5. Konserwacja i czyszczenie

Regularnie usuwaj zabrudzenia z powierzchni taśmy, aby utrzymać jej właściwości antypoślizgowe. Używaj szczotek o miękkim włosiu oraz delikatnych detergentów. Nie stosuj silnych rozpuszczalników, które mogą osłabić klej.

W razie potrzeby taśmę można wymienić – przed ponowną aplikacją powierzchnię należy ponownie oczyścić i przygotować.

6. Warunki przechowywania

Taśmy należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Zalecana temperatura przechowywania: **+10°C do +30°C**.

7. Bezpieczeństwo

Podczas pracy z rozpuszczalnikami i klejami stosuj rękawice ochronne i wentylację. Unikaj wdychania oparów i kontaktu substancji z oczami lub skórą.

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO DZIAŁU SERWISU

Postaw na wiedzę, doświadczenie
oraz profesjonalizm

PAMIĘTAJ



Regularne przeglądy zapewniają niezawodność produktów w sytuacji awaryjnej.



Przeglądy powinny być przeprowadzane przez doświadczonych oraz autoryzowanych serwisantów.



Ekspluatowane produkty wymagają regularnych okresowych czynności serwisowych.



Brak serwisów grozi utratą gwarancji oraz właściwości użytkowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SERWIS TOPSERW?



Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną potwierdzoną certyfikatami i dyplomami.



Po każdym serwisie dostarczamy profesjonalną dokumentację.



Na bieżąco współpracujemy z producentami, aby sprawnie rozwiązywać problemy oraz świadczyć najwyższą jakość usług.



Jako jedyni jesteśmy certyfikowanymi serwisantami urządzeń Duperthal, Lacont, Chemisafe, Wolf, Acorn, Adaro, Hughes, Justrite, Chronomite, świadczymy również serwisy innych urządzeń dostępnych na rynku.



Regularnie szkolimy się w kraju oraz zagranicą, aby poszerzać swoją wiedzę oraz sprawnie reagować na potrzeby naszych odbiorców.



Zapewniamy szybkie terminy oraz dojazd do klienta na terenie całego kraju.



Oferujemy szkolenia techniczne celem właściwej obsługi naszych produktów.

Zawierając z Topserw długoterminową umowę konserwacyjną nie musisz już myśleć o obowiązkowych przeglądach.

Nasz Dział Serwisu dopilnuje, żeby kontrola urządzeń odbyła się w wymaganym terminie.



ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501