



BCC

Instrukcja obsługi i konserwacji

160327 1607 PL



Przed instalacją lub użytkowaniem produktu zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej zaleceniami ogólnymi i środkami ostrożności.

Ogólne zalecenia i środki ostrożności

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Ustawić urządzenie w miejscu nie narażonym na oddziaływanie wodnego natrysku wysokociśnieniowego.

Zródło wody pitnej z chłodziarką można podłączać wyłącznie do instalacji wodnej dostarczającej wodę pitną.

Przed każdą instalacją urządzenie musi być zdezynfekowane przez autoryzowanego technika.

Przy instalacji należy zwrócić uwagę, by urządzenie nie było postawione na przewodzie zasilającym.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane oraz ustawione na podłożu o odpowiedniej nośności, w miejscu odpowiednim dla jego wielkości i zastosowania.

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania lub odłączyć zasilanie elektryczne.

Urządzenie nie może być ustawione z pobliżu źródeł ciepła.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy pozostawić odstępy 10 cm wokół urządzenia.

Produkt należy instalować w miejscu czystym, suchym i dobrze wentylowanym. Produkt ten jest przeznaczony do pracy w środowisku o temperaturze od 5°C do 32°C – Klasa klimatyczna N.

Należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego. Układ ten jest napełniony czynnikiem R290 lub R134a, który jest silnie łatwopalnym gazem. W trakcie pracy należy zwrócić szczególną uwagę, by nie uszkodzić rurek obwodu czynnika chłodniczego.

Należy zapewnić możliwość odłączenia zasilania urządzenia przez wyjęcie wtyczki z gniazdka zasilającego lub za pomocą dwubiegunowego wyłącznika instalacyjnego o odstępie styków umożliwiającym całkowite odłączenie w warunkach przepięcia kategorii III, umieszczonego przed wtyczką zasilającą.

Sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieci w miejscu instalacji.

Nie wolno myć urządzenia za pomocą natrysku wysokociśnieniowego. Nie ustawiać innych urządzeń elektrycznych w bezpośrednim sąsiedztwie źródła chłodzonej wody pitnej.

W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy zamknąć zawór dopływu wody do urządzenia.

Należy utrzymywać suchą otoczenie urządzenia, aby zapobiec ryzyku poślizgnięcia na podłodze.


W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania elektrycznego powinien być on wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub wykwalifikowanego elektryka. Nie stosować przedłużaczy lub rozgałęziaczy.

Urządzenie to jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci od 8 roku życia) o ograniczonych możliwościach ruchowych, z upośledzeniami organów zmysłów lub z ograniczeniami umysłowymi, bądź też niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, pod warunkiem nadzorowania lub poinstruowania w zakresie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Nie wolno dopuszczać do zabawy dzieci z urządzeniem. Urządzenie to musi być instalowane w miejscach dostępnych do nadzorowania przez osoby przeszkolone.

Urządzenie należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Instalację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wykonawstwa instalacji hydraulicznych. Przyłącza wodociągowe oraz urządzenia bezpośrednio podłączone do instalacji dostarczającej wodę pitną muszą być odpowiednio dobrane, montowane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza publikacja została opracowana w oparciu o informacje dostępne w chwili zatwierdzenia do druku. Stałe prace nad ulepszeniem produktów mogą skutkować wprowadzaniem zmian nie odzwierciedlonych w tym dokumencie.



Spis treści

Ogólne zalecenia i środki ostrożności.....	2
Przed zainstalowaniem źródła chłodzonej wody pitnej	4
Zalecenia dotyczące ochrony środowiska	5
Certyfikaty	6
Stowarzyszenia	7
Nagrody międzynarodowe	7
Opis urządzenia	8
Widok z przodu	9
Widok z tyłu	10
Opis przycisków	11
Charakterystyka techniczna – tabliczka znamionowa	12
Charakterystyka techniczna – wymiary [mm]	13
Instalacja.....	15
Instalowanie butli z CO ₂ (model FIZZ).....	19
Postępowanie z butlami z gazem	20
Filtracja (opcjonalna)	21
Filtracja (opcjonalna)	22
Dezynfekcja – uwagi	24
Regularna konserwacja.....	25
Historia serwisowa	26
Warunki gwarancji.....	27

Przed zainstalowaniem źródła chłodzonej wody pitnej

Gratulujemy wybrania produktu firmy BLUPURA.

Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z najwyższą starannością, aby zapewnić dostarczanie najwyższej jakości wody pitnej.

W celu najlepszego wykorzystania możliwości źródła chłodzonej wody pitnej prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przechowanie jej do późniejszego wglądu.

Zalecenia dotyczące ochrony środowiska

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe mogą być w 100% wykorzystane jako surowce wtórne.

Prosimy o postępowanie zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. Ze względów bezpieczeństwa materiałów opakowań należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



Złomowanie

Zdrój chłodzonej wody pitnej wykonany jest z materiałów przystosowanych do recyklingu.



Urządzenie posiada oznaczenie zgodności z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Poprzez prawidłowe złomowanie tego produktu masz wpływ na zapobieganie negatywnym wpływom odpadów na środowisko i zdrowie. Umieszczony na urządzeniu symbol oznacza, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z odpadami komunalnymi, lecz oddawany do wyznaczonego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego. Przed oddaniem urządzenia do złomowania odetnij przewód zasilający.

W sprawie dodatkowych informacji odnośnie postępowania z produktem, jego recyklingu i odzysku materiałów prosimy skontaktować się z właściwym lokalnym biurem, przedsiębiorstwem zagospodarowania odpadów, lub sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony.

Informacje dotyczące naturalnego, przyjaznego dla środowiska gazu chłodniczego zastosowanego w chłodziarce tego urządzenia

Produkt ten nie wykorzystuje gazów chłodniczych zawierających CFC lub HFC, które mają wpływ na globalne ocieplenie.

Jest to w istocie pierwsza chłodziarka wody na rynku korzystająca z naturalnego czynnika chłodniczego.

Układ chłodniczy wypełniony jest czynnikiem HC R290 - Propan: jest to naturalny gaz nie mający wpływu na globalne ocieplenie, który dzięki specyficznym właściwościom pozwala na uzyskanie istotnych oszczędności energii.

Certyfikaty

Patrz oficjalna lista certyfikatów.



Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną

Urządzenie to jest przeznaczone do dystrybucji wody pitnej, dlatego materiały mające bezpośrednią styczność z wodą spełniają wymagania kontaktu z żywnością określone przed odpowiednie przepisy krajowe. Posiada atest PZH.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zródł chłodzonej wody pitnej został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony do sprzedaży zgodnie z następującymi regulacjami:

- przepisy bezpieczeństwa określone w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE;
- wymagania zabezpieczeń określone w Dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE.

Bezpieczeństwo elektryczne produktu jest zapewnione tylko wtedy, gdy jest on prawidłowo podłączony do skutecznie działającej, wykonanej zgodnie z przepisami instalacji uziemienia.

Stowarzyszenia



Nagrody międzynarodowe

2015 – NAJLEPSZA PROMOCJA ZDROWIA I NAWODNIENIA

EUROPEAN AQUA AWARDS 2015, RZYM

2015 - PRAKTYKI NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA / ZIELONE INICJATYWY

EUROPEAN AQUA AWARDS 2015, RZYM

2014 – NAJLEPSZA PROMOCJA ZDROWIA I NAWODNIENIA

EUROPEAN AQUA AWARDS 2014, BUDAPESZT

2013 – NAJLEPSZY PRODUKT INNOWACYJNY

EUROPEAN AQUA AWARDS 2013, BERLIN

2012 – PRAKTYKI NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

EUROPEAN AQUA AWARDS 2012, STAMBUŁ

2011 – NAJLEPSZY PROJEKT/PRODUKT INNOWACYJNY

EUROPEAN AQUA AWARDS 2011, ODESSA

2010 – PRAKTYKI NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

EUROPEAN AQUA AWARDS 2010, PRAGA

Opis urządzenia

BCC – nowy produkt opracowany przy użyciu najwyższej jakości materiałów i technologii. Jedyny źródło chłodzonej wody pitnej z dźwiękową i wizualną informacją i reklamą.



Najważniejsze cechy urządzenia:

- **Nowoczesny design z wykorzystaniem naturalnych materiałów**, takich jak stal nierdzewna.
- **Dobrze izolowany zasobnik z zapasem lodu.**
- **Wężownica chłodząca wodę** wykonana z najlepszej stali nierdzewnej do kontaktu z wodą pitną: AISI 316.
- **Podstawka ociekowa z odpływem.**
- **Jeden rodzaj wody** (zimna niegazowana lub zimna gazowana) **albo 3 rodzaje wody** (w modelu FIZZ): zima woda + woda w temperaturze pokojowej + zimna woda gazowana).
- **Korpus urządzenia oraz jego wewnętrzne elementy wykonane w całości ze stali nierdzewnej.**
- **Urządzenie multimedialne** – ekran 10,2" LCD z możliwością odtwarzania fotografii, muzyki i filmów; gniazdo SD i USB.
- **Model BCC uzyskał pierwszą nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia WE za 2013 rok w konkursie na „Najlepszy produkt innowacyjny”**

Widok z przodu



1 Zamek bezpieczeństwa

2 Ekran LCD

3 Przycisk sterujący ze stali nierdzewnej

4 Kratka ociekowa

5 Przednie drzwiczki

Widok z tyłu




1 Złącze dopływowe wody pitnej Ø 8 mm

2 Złącze doprowadzenia CO₂ Ø 8 mm

3 Złącze odpływowe Ø 8mm

4 Gniazdo zasilające typu IEC

Opis przycisków



- P.1** Przycisk podawania wody chłodzonej gazowanej
- P.2** Przycisk podawania wody o temperaturze pokojowej
- P.3** Przycisk podawania wody chłodzonej niegazowanej

Charakterystyka techniczna – tabliczka znamionowa




[mod. BCC]

15 - rok produkcji
10 - miesiąc produkcji
00247 - numer seryjny

	Loreto (AN) Italy www.blupura.com
Mod. BCC 30 FIZZ	
230 V ~ 50 Hz 1 Ph. 230 W 1,00 A	
Gas R134a: 0,055 Kg Class N	
Max inlet water pressure 3,5 bar (0,35MPa)	
Serial n. 15100 00247	Made in Italy
	USE ONLY POTABLE WATER
	

Charakterystyka techniczna – wymiary [mm]

[model BCC]



Wymiary BCC	FIZZ 30	Wysokość przestrzeni pod wylewką [mm]
D x S x W (mm)	400 x 400 x 1318	308

Dane techniczne	BCC FIZZ
Wydajność chłodzenia (l/h)	30
Maks. wydajność chłodzenia ciągłego (l)	10
Temperatura wody	5–12°C
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej
Pojemność zasobnika lodu (l)	4
Zasobnik lodu (kg)	1,5
Pompa	Profesjonalna membranowa pompa do nasycania dwutlenkiem węgla
Moc sprężarki	93 W
Zasilanie	230 V - 50 Hz
Moc	310 W – 1,35 A
Skraplanie	Wentylacja mechaniczna (wentylator)
Gaz chłodniczy	HC R290
Temperatura otoczenia w trakcie pracy	min. 5°C – maks. 35°C
Wymiary: dł. x sz. x wys. (mm)	400 x 400 x 1318
Wymiary opakowania dł. x sz. x wys. [mm]	480 x 480 x 1400
Waga netto [kg]	34
Waga brutto [kg]	38

* podane dla temperatury otoczenia 25°C i temperatury wody zasilającej 20°C

Dane techniczne innych modeli podane są na tabliczkach znamionowych umieszczonych na urządzeniach.

Instalacja



** Instalacja modelu FIZZ. Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.*

Rozpakowanie

Zdjąć dwie plastikowe taśmy opinające opakowanie.

Podnieść wewnętrzne opakowanie kartonowe.

Sprawdzić dokładnie, czy źródło chłodzonej wody pitnej nie zostało uszkodzone w trakcie transportu. Wszelkie oznaki uszkodzeń należy bezzwłocznie zgłosić do Przedstawiciela Handlowego.

Jeżeli źródło chłodzonej wody pitnej było transportowane w pozycji poziomej lub pochylej należy odczekać 8 godzin przed jego włączeniem, aby zapewnić prawidłowe działanie agregatu chłodniczego.

Dopilnować, by podłączenie do instalacji elektrycznej zostało wykonane przed wykwalifikowanego elektryka oraz zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Niedozwolone jest manipulowanie przez użytkownika przy wewnętrznych elementach obsługowych urządzenia. Tego rodzaju czynności może wykonywać wyłącznie personel techniczny.

Ustawienie urządzenia

W trakcie przenoszenia i ustawiania urządzenia stosuj rękawice ochronne. Urządzenie powinno być przenoszone przez dwie osoby.

Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła.

Pozostawić co najmniej 10 cm odstępu między urządzeniem a innymi obiektami w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

ZDEZYNFEKOWAĆ urządzenie zgodnie z opisem zamieszczonym w odpowiednim punkcie na stronie 25.

Nie ustawiać urządzenia na podłożu pochylonym.





Rys. 17.1

1

Napełnianie zasobnika lodu

Otwórz przedni panel przy użyciu dostarczonego klucza.

Wlej wodę pitną do zasobnika lodu przez otwór (1).

Zasobnik lodu jest pełny, gdy woda wylewka się przez rurkę odpływową (2).

Po napełnieniu zasobnika lodu unikaj poruszania urządzeniem.

Jeżeli konieczne jest przestawienie urządzenia należy przedtem opróżnić zasobnik lodu.



Rys. 17.2

2

Podłączenie do instalacji wodociągowej




UWAGA!

Podłączenie dystrybutora wody chłodzonej do instalacji wodociągowej należy wykonać przy użyciu nowych elementów (złączki, uszczelki i rurki).

Nie stosować złączek, które pochodzą z demontażu.

Ciśnienie wody dopływającej do urządzenia musi zawierać się w granicach od minimum 1,0 bar (0,10 MPa) do maksimum 3,5 bar (0,35 MPa).



Rys. 17.3

3

2

Sprawdź, czy ciśnienie w instalacji wodociągowej mieści się w zakresie od 1 bar do 3,5 bar.

Do podłączenia wlotu wody zasilającej (3) zastosuj rurkę o średnicy 8 mm wykonaną z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością; zalecane jest zamontowanie w przyłączy zaworu odcinającego.

Zród chłodzonej wody pitnej dostarczany jest w komplecie z filtrem mechanicznym wraz z zaworem zwrotnym i zaworem bezpieczeństwa.

Urządzenie nie zawiera w komplecie zaworu redukcji ciśnienia. Zawór taki, jeśli jest potrzebny, musi być zainstalowany przed przyłączem dopływowym BCC.

Przed podłączeniem urządzenia do instalacji, należy dokładnie oczyścić instalację z resztek gruzu, pyłów i innych nieczystości, które mogą przyczynić się do zacięcia elektrozaworu.

Po podłączeniu urządzenia do instalacji odkręć kurek zasilający. Sprawdź, czy w instalacji nie ma przecieków.

Przed oddaniem źródła do użytku wykonaj dokładne przepłukanie wewnętrznych instalacji urządzenia pobierając wodę z każdego wypływu.



Rys. 18.1


Podłączenie do instalacji elektrycznej

Podłączenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagane jest podłączenie urządzenia do uziemienia.

Podłącz przewód urządzenia do gniazda zasilającego.

Naciśnij przycisk „Woda gazowana” (P.1), aby wypuścić powietrze pozostające w przewodach oraz aby umożliwić napełnienie przez pompę saturatora CO₂ wodą.

Zaczekaj około 1-2 minut, aż do zatrzymania pompy wody gazowanej.




Rys. 18.2

Termostat

Termostat (1) jest ustawiony na maksymalne położenie regulujące temperaturę zasobnika lodu.

W celu zmniejszenia ryzyka powstawania lodu w zasobniku, przekręć śrubę regulatora o co najmniej ¼ obrotu w lewo.

W przypadku zamarznięcia układu wodnego, wyłącz urządzenie i odczekaj co najmniej 12 godzin.



Rys. 19.1

Ekran wideo LCD

Podłącz pamięć USB (1) do ekranu i za pomocą zdalnego sterowania nastaw preferencje i obejrzyj filmy i fotografie.

Więcej informacji na temat przygotowania ekranu LCD do pracy podano w załączonej instrukcji.



Rys. 19.2

Instalowanie butli z CO₂ (model FIZZ)



Rys. 20.1


Po podłączeniu urządzenia do instalacji wodociągowej i elektrycznej oraz napełnieniu zasobnika lodu możesz zamontować butlę z dwutlenkiem węgla (CO₂) o jakości spożywczej E290.

Podłącz butlę poprzez reduktor ciśnienia (do nabycia oddzielnie) do złącza dopływowego CO₂ (1).


W celu zwiększenia lub zmniejszenia nasycenia wody dwutlenkiem węgla wyreguluj odpowiednio ustawienie śruby (2). Przekręcenie śruby w prawo zwiększa poziom nasycenia wody dwutlenkiem węgla. Zalecamy, by nie przekraczać ciśnienia na poziomie 4 bar (3).

W celu zmniejszenia nasycenia dwutlenkiem węgla przekręć śrubę w lewo. Poziom nasycenia zmniejszy się po uruchomieniu wypływu wody gazowanej.

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu nasycenia wody dwutlenkiem węgla zaczekaj, aż woda będzie wystarczająco schłodzona, tzn. przez około godzinę po instalacji.



Rys. 20.2



Rys. 20.3

Postępowanie z butlami z gazem


Każda butla musi być wyposażona w nakładkę chroniącą zawór główny; nakładka ta musi być szczelnie nakręcona na główkę butli, gdy nie jest ona w użyciu.

Butle należy obsługiwać z najwyższą ostrożnością. Należy unikać: zderzania z innymi butlami lub przedmiotami, upuszczania butli lub poddawania ich narażeniu na naprężenia mechaniczne. Wszystkie wyżej wymienione zdarzenia mogą spowodować rozszczelnienie lub naruszenie konstrukcji butli.

Nie wolno podnosić butli za nakładkę główki, ani też ciągnąć, przetaczać i przesuwając po podłodze. Nawet przy przemieszczaniu na małe odległości należy używać do tego odpowiedniego wózka ręcznego lub innego, właściwego środka transportu.

Nie stosować do podnoszenia butli podnośników magnetycznych ani zawiesi linowych bądź łańcuchowych. Jeżeli istnieje konieczność podniesienia butli za pomocą dźwigu, wciągarki lub wózka widłowego, należy zastosować odpowiednie klatki, kosze metalowe lub palety.

Nie wolno dotykać ani przemieszczać butli rękami lub rękawicami zabrudzonymi tłuszczem lub smarem. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do butli zawierających gazy utleniające.



Filtracja (opcjonalna)



FILTR

Na zamówienie urządzenie może być wyposażone w filtr 3M lub BRITA.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Filtr ten usuwa zapachy i smaki chloru oraz innych zanieczyszczeń, które mogą wpływać na smak wody. System wstępnej mikrofiltracji usuwa zanieczyszczenia stałe o wymiarach cząsteczek od 0,5 mikrona wzwyż.

Usuwa on także takie zanieczyszczenia, jak włókna azbestu oraz mikroorganizmy, takie jak Cryptosporidium i Giardia lamblia.

Chroni on uszczelki, pompy, rurki i zawory przed zablokowaniem, korozją i ścieraniem.

Filtr posiada atest dopuszczający do użytku wydany przez włoskie Ministerstwo Zdrowia oraz przez brytyjskiego regulatora WRAS, jest także zgodny z wymogami norm NSF/ANSI 42 i 53.

Wkład filtracyjny należy wymieniać co 6 MIESIĘCY.

Filtracja (opcjonalna)



UWAGA!

Światło emitowane przez lampę ultrafioletową może powodować poważne oparzenia oczu i skóry.

Wymiana lampy może być wykonywana wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Sterylizator UV

Oprócz filtra istnieje także możliwość zamontowania filtra odkażającego UV ($\lambda=254\text{ nm}$) BLUPURA UVC OUT QUARTZ 4W Wave/Ecochic 150068 (maks. moc lampy 1,2 W/600V) w miejscu wypływu wody, aby zapobiec wstecznemu zanieczyszczeniu wnętrza urządzenia, oraz filtr odkażający BLUPURA UVC IN QUARTZ 12W 150043 umieszczony w punkcie przyłącza dopływowego wody.

Światło UV-C emitowane przez specjalną lampę z parami rtęci o mocy 12W jest zabójcze dla wszystkich mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby, algi itp.), z tego względu woda poddana działaniu sterylizatora UV-C będzie mikrobiologicznie czysta.

DANE TECHNICZNE:

Materiał AISI 304

Zasilanie elektryczne 220V-50Hz

Pobór energii 12 Wh

Maksymalny przepływ wody 5 l/min


Minimalne ciśnienie 0,5 bar

Maksymalne ciśnienie 9 bar

Promieniowanie 30 000 uWs/cm²

Zielony LED = sygnalizacja włączenia lampy

Maksymalny czas pracy lampy wynosi 8000 godzin (11 miesięcy) Sterylizator UV jest wyprodukowany w całości we Włoszech i jest zgodny z włoskimi oraz europejskimi wytycznymi w sprawie jakości i bezpieczeństwa.



Wymiana lamp UV

Wymiana lampy może być wykonywana wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.

Po odłączeniu urządzenia otwórz panel serwisowy za pomocą dostarczonego w komplecie klucza.


Rozłącz złącze elektryczne podające zasilanie do lampy UV OUT (1). Wyciągnij lampę (2) wysuwając ją z jej gniazda – zachowaj ostrożność.

Zamontuj nową lampę i ponownie podłącz złączkę – zachowaj ostrożność.

Wskazówka: W przypadku wymiany lampy UV OUT nie ma konieczności zamykania zaworu dopływu wody do urządzenia.

Usuwanie zużytych lamp UV OUT


Lampy UV zawierają amalgamat rtęci. Z tego względu lampę należy oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie z tego typu lampami jest dokładnie takie samo, jak w przypadku lamp neonowych lub żarówek energooszczędnych. Zużyte lampy tego typu są traktowane w taki sam sposób, jak lampy dezynfekcyjne.



Światło emitowane przez lampę ultrafioletową może powodować poważne oparzenia oczu i skóry.

Nie wyjmować lampy z jej osłony ze stali nierdzewnej – może to wykonać tylko wykwalifikowany technik.

Dezynfekcja – uwagi



Urządzenie należy zdezynfekować przy pierwszej instalacji lub przy każdej wymianie elementów układu hydraulicznego, także przy wymianie filtra, lub ogólnie raz na rok.

Czynność ta powinna najlepiej być wykonana przez sprzedawcę urządzeń BLUPURA, bądź przez wykwalifikowany personel techniczny posiadający ukończone specjalne szkolenia w zakresie higieny i dezynfekcji.

W celu zdezynfekowania urządzenia zalecamy stosowanie nadtlenu wodoru (woda utleniona), w postaci roztworu 5% rozcieńczonego wodą pitną.



**** Wymiana filtra i dezynfekcja. Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.***

Regularna konserwacja

Czyszczenie urządzenia z zewnątrz

Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Do czyszczenia urządzenia należy użyć ściereczki z mikrofibry, która idealnie nadaje się do naszych produktów. Alternatywnie można użyć miękkiej ściereczki oraz środka przeznaczonego do czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej. W celu usunięcia osadów kamienia można użyć łagodnego środka odkazającego, który należy spłukać po użyciu.

NIE STOSOWAĆ środków na bazie alkoholu i rozpuszczalników lub silnie kwaśnych środków, które mogą uszkodzić powierzchnię stali.

Czyszczenie podstawki ociekowej

W przypadku konieczności oczyszczenia podstawki ociekowej należy użyć rozcieńczonego środka do usuwania kamienia kotłowego (kwas cytrynowy lub podobny).

Podstawa ociekowa może także być myta w zmywarce do naczyń.

Czyszczenie wylewek podających wodę

Codziennie należy spryskiwać wylewki podające wodę rozcieńczonym nadtlenkiem wodoru (roztwór wody utlenionej).

NIE WOLNO do czyszczenia urządzenia stosować wysokociśnieniowego strumienia wodnego lub detergentów zawierających substancje ściernie.

Zacięcie elektrozawór

Przed podłączeniem urządzenia do instalacji wody, należy instalację wypłukać celem usunięcia resztek gruzu, pyłów i innych nieczystości, które po dostaniu się do urządzenia, mogą spowodować awarię elektrozaworu.

Naprawa (czyszczenie elektrozaworu) w przypadku nie zastosowania się do powyższej wytycznej nie jest objęta bezpłatną usługą serwisową (także w okresie objętym gwarancją). W przypadku wezwania serwisu do naprawy, zostaną naliczone jej koszty zgodnie z cennikiem i wystawiona faktura zapłaty.

Historia serwisowa

Instalacja			
Nazwisko technika	Data	Uwagi	Podpis
Konserwacja			
Nazwisko technika	Data	Uwagi	Podpis

Warunki gwarancji

Urządzenie objęte jest gwarancją firmy udzieloną na okres dwóch lat od daty nabycia. Gwarancję rozpatrywane są przez polskiego dystrybutora markę ZDROJOWNIA – WODA NA CZASIE.

Gwarancja upoważnia właściciela do bezpłatnej naprawy urządzenia przez naszą firmę lub bezpłatnej wymiany wszelkich części, które będą posiadały wady produkcyjne.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia podzespołów ani też żadnych uszkodzeń elementów spowodowanych przez niedbałe lub nieprawidłowe użytkowanie, bądź też przez niestandardową instalację.

Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które poddawano nieuprawnionym i nieumiejętnie wykonanym modyfikacjom lub naprawom przeprowadzonym przez osoby to tego nieuprawnione.



zdrojownia

woda na czasie

www.zdrojownia.pl
INFOLINIA 801 000 501