



blupura



REBEL 30

Instrukcja obsługi i konserwacji

161232 0124 EN/PL




Przed instalacją lub użytkowaniem produktu zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej zaleceniami ogólnymi i środkami ostrożności.

Ogólne zalecenia i środki ostrożności

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnych zastosowaniach:

- pomieszczenia kuchenne dla pracowników sklepów, biur i w innych miejscach pracy;
- pomieszczenia kuchenne dla gości w agroturystyce, hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
- pensjonaty, kwatery prywatne;
- usługi cateringowe i podobne serwisy obsługi klientów korporacyjnych;
- miejsca publiczne pod stałym nadzorem.



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Urządzenie należy ustawić w miejscu nie narażonym na oddziaływanie wodnego natrysku wysokociśnieniowego.

Dystrybutor wody z chłodziarką można podłączać wyłącznie do instalacji wodnej dostarczającej wodę pitną.

Przed każdą instalacją urządzenie musi być zdezynfekowane przez autoryzowanego technika.

Przy instalacji należy zwrócić uwagę, by urządzenie nie było postawione na przewodzie zasilającym.

Dystrybutor wody należy ustawić na poziomym blacie, o wytrzymałości odpowiedniej do jego ciężaru, w miejscu właściwym dla rozmiaru i przeznaczenia urządzenia.

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania lub odłączyć zasilanie elektryczne.

Urządzenie nie może być ustawione z pobliżu źródeł ciepła.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy pozostawić odstępy 10 cm wokół urządzenia.

Produkt należy instalować w miejscu czystym, suchym i dobrze wentylowanym. Produkt ten jest przeznaczony do pracy w środowisku o temperaturze od 16°C do 32°C.

Należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego: jest on napełniony czynnikiem chłodniczym R290, który jest wysoce łatwopalnym gazem. Szczególnie należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić rurek obwodu czynnika chłodniczego.

Należy zapewnić możliwość odłączenia zasilania urządzenia przez wyjęcie wtyczki z gniazdka zasilającego lub za pomocą dwubiegunowego wyłącznika instalacyjnego o odstępie styków umożliwiającym całkowite odłączenie w warunkach przepięcia kategorii III, umieszczonego przed wtyczką zasilającą.

Sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieci w miejscu instalacji.

Nie wolno myć urządzenia za pomocą natrysku wysokociśnieniowego. Nie ustawiać innych urządzeń elektrycznych w bezpośrednim sąsiedztwie dystrybutora wody z chłodziarką.

W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy zamknąć zawór dopływu wody do urządzenia.

Podłoga w miejscu użytkowania urządzenia powinna być utrzymywana w suchości, aby zapobiec ryzyku poślizgnięcia.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania elektrycznego powinien być on wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub wykwalifikowanego elektryka. Nie stosować przedłużaczy lub rozgałęziaczy.

Urządzenie to jest przystosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci od 8 roku życia) o ograniczonych możliwościach ruchowych, z upośledzeniami organów zmysłów lub z ograniczeniami umysłowymi, bądź też niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, pod warunkiem nadzorowania lub poinstruowania w zakresie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Nie wolno dopuszczać do zabawy dzieci z urządzeniem. Urządzenie to musi być instalowane w miejscach dostępnych do nadzorowania przez osoby przeszkolone.

Urządzenie należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Instalację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wykonawstwa instalacji hydraulicznych. Przyłącza wodociągowe oraz urządzenia bezpośrednio podłączone do instalacji dostarczającej wodę pitną muszą być odpowiednio dobrane, montowane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie wykonywania prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Przykłady stosowania środków ochrony indywidualnej:

RODZAJ PRACY / MIEJSCE PRACY:	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:	PRZYKŁADOWE SYMBOLE
WSZYSTKIE CZYNNOŚCI	Buty ochronne	
UŻYCIE NOŻYC LUB INNYCH NARZĘDZI TNĄCYCH	Rękawice ochronne z ochroną przed przecięciem Okulary ochronne	 
RĘCZNE PRZEMIESZCZANIE CIĘŻARÓW	Rękawice ochronne z ochroną przed uderzeniem i przecięciem	
UŻYCIE CHEMIKALIÓW:	Rękawice nitrylowe Maska ochronna z filtrem z węglem aktywnym Okulary ochronne	  

Spis treści

PRZED ZAINSTALOWANIEM DYSTRYBUTORA WODY Z CHŁODZIARKĄ.....	6
ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA.....	7
CERTYFIKATY	7
OPIS URZĄDZENIA	8
WIDOK Z PRZODU – MODEL REBEL 30 *	9
WIDOK Z TYŁU – MODEL REBEL 30	10
WIDOK Z TYŁU – MODEL REBEL SUPER HOT 30 FIZZ	11
OPIS PANELU STERUJĄCEGO – MODELE REBEL 30 I VOL.....	12
OPIS PANELU STERUJĄCEGO – MODELE REBEL 30 FIZZ I FIZZ VOL.....	12
OPIS PANELU STERUJĄCEGO – MODEL REBEL SUPER HOT 30.....	13
OPIS PANELU STERUJĄCEGO – MODEL REBEL SUPER HOT 30 FIZZ	13
FUNKCJE PRZYCISKÓW STEROWANIA ILOŚCIĄ PODAWANEJ WODY.....	14
OBSŁUGA.....	14
ALARMY I OSTRZEŻENIA.....	15
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA – TABLICZKA ZNAMIONOWA.....	17
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA – WYMIARY	18
INSTALACJA	20
POSTĘPOWANIE Z BUTLAMI Z GAZEM	26
FILTRACJA (OPCJONALNIE).....	27
STERYLIZACJA (OPCJONALNA).....	29
DEZYNFEKCJA – UWAGI	32
WKŁAD FILTRACYJNY OCZYSZCZAJĄCY I DEZYNFEKUJĄCY WODĘ W DYSTRYBUTORZE	32
REGULARNA KONSERWACJA.....	35
HISTORIA SERWISOWA	37
WARUNKI GWARANCJI.....	38

Przed zainstalowaniem dystrybutora wody z chłodziarką

Gratulujemy wybrania produktu BLUPURA.

Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z najwyższą starannością, aby zapewnić dostarczanie najwyższej jakości wody pitnej.

W celu najlepszego wykorzystania możliwości dystrybutora wody z chłodziarką prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przechowanie jej do późniejszego wglądu.

Niniejsza publikacja została opracowana w oparciu o informacje dostępne w chwili zatwierdzenia do druku. Stałe prace nad ulepszeniem produktów mogą skutkować wprowadzaniem zmian nie odzwierciedlonych w tym dokumencie. Oryginalny tekst tej publikacji został napisany w języku włoskim i stanowi jedyne źródło dla rozstrzygania wszelkich sporów interpretacyjnych dotyczących tłumaczeń na języki UE.

Blupura zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji opisanych cech produktu, bez uprzedzenia.

Warunki bezpieczeństwa

W tej instrukcji znajdują się wyróżnione treści dotyczące bezpieczeństwa, oznaczone w następujący sposób:



WAŻNE: W ten sposób oznaczone są teksty zawierające ważne informacje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji.



UWAGA: W ten sposób oznaczone są teksty dotyczące zagrożeń, których zignorowanie może stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i budynków.



UWAGA: W ten sposób oznaczone są teksty wskazujące na obecność materiałów łatwopalnych.

Zalecenia dotyczące ochrony środowiska



Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe mogą być w 100% wykorzystane jako surowce wtórne.

Prosimy o postępowanie zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. Ze względów bezpieczeństwa materiałów opakowań należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Złomowanie

Dystrybutor wody z chłodziarką wykonany jest z materiałów przystosowanych do recyklingu.



Urządzenie posiada oznaczenie zgodności z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Poprzez prawidłowe złomowanie tego produktu masz wpływ na zapobieganie negatywnym wpływom odpadów na środowisko i zdrowie. Umieszczony na urządzeniu symbol oznacza, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z odpadami komunalnymi, lecz oddawany do wyznaczonego punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego. Przed oddaniem urządzenia do złomowania odetnij przewód zasilający.

W sprawie dodatkowych informacji odnośnie postępowania z produktem, jego recyklingu i odzysku materiałów prosimy skontaktować się z właściwym lokalnym biurem, przedsiębiorstwem zagospodarowania odpadów, lub sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony.

Informacje dotyczące naturalnego, przyjaznego dla środowiska gazu chłodniczego zastosowanego w chłodziarce tego urządzenia

Produkt ten nie wykorzystuje gazów chłodniczych zawierających CFC lub HFC, które mają wpływ na globalne ocieplenie.

Jest to w istocie pierwsza chłodziarka wody na rynku korzystająca z naturalnego czynnika chłodniczego.

Układ chłodniczy jest napełniony czynnikiem HC R290 Propan: jest to naturalny gaz nie mający wpływu na globalne ocieplenie, który dzięki specyficznym właściwościom pozwala na uzyskanie istotnych oszczędności energii.

Certyfikaty

W celu otrzymania certyfikatów produktów prosimy o kontakt z przedstawicielami Zdrojowni.

Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną

Urządzenie to jest przeznaczone do dystrybucji wody pitnej, dlatego materiały mające bezpośrednią styczność z wodą spełniają wymagania kontaktu z żywnością określone przez odpowiednie przepisy krajowe. Dodatkowo, urządzenie to zostało wyprodukowane zgodnie z Rozporządzeniami Rządu Włoch nr 174 z dnia 06.04.2004 r. oraz nr 25 z dnia 07.02.2012 r.

Bezpieczeństwo elektryczne

Dystrybutor wody z chłodziarką został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony do sprzedaży zgodnie z następującymi regulacjami:

- przepisy bezpieczeństwa określone w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE;
- wymagania zabezpieczeń określone w Dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE.

Bezpieczeństwo elektryczne produktu jest zapewnione tylko wtedy, gdy jest on prawidłowo podłączony do skutecznie działającej, wykonanej zgodnie z przepisami instalacji uziemienia.

Opis urządzenia

Kompaktowy, wydajny, wykonany z malowanej stali i odpornego na wstrząsy tworzywa ABS dystrybutor wody Rebel jest idealnym elementem wyposażenia domu lub biura i cechuje się profesjonalnymi parametrami użytkowymi.

Najważniejsze cechy urządzenia:



- **Skutecznie izolowany zasobnik lodu.**
- **Wysokiej jakości podświetlane przyciski z tworzywa ABS,** odporne na zużycie i łatwe w obsłudze.
- **4 możliwości podawania wody:**
 - » woda zimna niegazowana, woda o temperaturze pokojowej;
 - » woda zimna niegazowana, woda zimna gazowana i woda o temperaturze pokojowej (model Fizz);
 - » woda zimna niegazowana, woda o temperaturze pokojowej, woda gorąca (model Super Hot);
 - » woda zimna niegazowana, woda zimna gazowana, woda o temperaturze pokojowej, woda gorąca (model Super Hot Fizz).
- **Profesjonalny 1-litrowy ogrzewacz wody z dostępem konserwacyjnym** wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.
- **Nowoczesna, zwarta konstrukcja**
- **Dozowanie wody** z łatwym programowaniem i sterowaniem objętościowym (tylko modele Vol i Fizz Vol).
- **Oszczędzanie energii** z łatwym programowaniem dla ekologicznego użytkowania urządzenia.
- **Szybka i łatwa instalacja** do użytku domowego i biurowego.
- **Sterylizacja:** na zamówienie urządzenie może być wyposażone w lampę UVC LED lub system Blufire przy wylewce podającej wodę.

Widok z przodu – model Rebel 30 *




1 Podświetlane przyciski z ABS

3 Odłączana wylewka podająca wodę

2 Podstawka ociekowa z kratką

** fotografia prezentuje przykładowe urządzenie.*

Widok z tyłu – model Rebel 30



1 Włącznik główny zasilania


4 Złącze wężyka doprowadzenia CO₂ Ø8 mm

2 Gniazdo IEC dla przewodu zasilającego

5 Termostat regulacji chłodzenia

3 Złącze dopływowe wody pitnej Ø8 mm

Widok z tyłu – model Rebel Super Hot 30 Fizz



1 Włącznik ogrzewacza

2 Włącznik główny zasilania

3 Gniazdo zasilające typu IEC

4 Złącze dopływowe wody pitnej Ø8 mm

5 Korek spustu wody z ogrzewacza

6 Złącze wężyka doprowadzenia CO₂ Ø8 mm

7 Termostat regulacji chłodzenia

8 Złącze dopływowe ogrzewacza wody Ø8 mm

Opis panelu sterującego – modele Rebel 30 i Vol



- P.1 Przycisk wody zimnej niegazowanej
P.2 Przycisk wody o temperaturze pokojowej



WAŻNE: W modelach ze sterowaniem objętościowym istnieje możliwość krótkiego włączenia podawania wody przez naciśnięcie dowolnego przycisku przez czas < 2 sek. W celu pobierania wody przez dłuższy czas należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż wypływ wody uruchomi się automatycznie.

Opis panelu sterującego – modele Rebel 30 Fizz i Fizz Vol



- P.1 Przycisk wody gazowanej
P.2 Przycisk wody zimnej niegazowanej
P.3 Przycisk wody zimnej mieszanej
P.4 Przycisk wody o temperaturze pokojowej



WAŻNE: W modelach ze sterowaniem objętościowym istnieje możliwość krótkiego włączenia podawania wody przez naciśnięcie dowolnego przycisku przez czas < 2 sek. W celu pobierania wody przez dłuższy czas należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż wypływ wody uruchomi się automatycznie.

Opis panelu sterującego – model Rebel Super Hot 30



- P.1** Przycisk wody zimnej niegazowanej
- P.2** Przycisk bezpieczeństwa gorącej wody
- P.3** Przycisk wody o temperaturze pokojowej
- P.4** Przycisk wody gorącej

Ze względów bezpieczeństwa, w celu pobrania gorącej wody należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski P.2 i P.4.

Opis panelu sterującego – model Rebel Super Hot 30 Fizz



- P.1** Przycisk wody gazowanej
- P.2** Przycisk wody o temperaturze pokojowej
- P.3** Przycisk wody zimnej niegazowanej
- P.4** Przycisk wody gorącej

Ze względów bezpieczeństwa, w celu pobrania gorącej wody należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski P.2 i P.4.

Funkcje przycisków sterowania ilością podawanej wody

Dystrybutory wody chłodzonej (modele Vol i Fizz Vol) wyposażone są w system objętościowego sterowania dozowaniem wody. Dozowane ilości wody są łatwe do programowania i przy instalowaniu urządzenia można je ponownie zaprogramować, przypisując po dwie objętości do każdego przycisku.

Przy włączeniu urządzenia ustawienia domyślne są następujące (mogą być zależne od ciśnienia wody zasilającej):

- krótkie naciśnięcie przycisku włącza podanie 200 ml wody (jeden kubek);
- długie naciśnięcie przycisku włącza podanie 1000 ml wody (1 litr).

W każdej chwili można zatrzymać proces podawania wody ponownie naciskając przycisk.

Nastawianie ilości dozowanej wody

Dzięki zastosowaniu funkcji objętościowego dozowania wody można indywidualnie zaprogramować ilości wody przypisane do każdego z 2/4 przycisków. Naciśnij przycisk KRÓTKO, aby włączyć podanie małej ilości wody, albo naciśnij ten sam przycisk DŁUGO (przez czas ≥ 2 sek.), aby włączyć długie podawanie wody. Ustawienie domyślne wynosi 200 ml dla krótkiego naciśnięcia i 1000 ml (1 litr) dla długiego naciśnięcia.

W celu wejścia do trybu programowania naciśnij i przytrzymaj (przez czas > 4 sekund) przycisk P.5 (nastawianie dozowania). Wejście w tryb programowania jest sygnalizowane przez ciągłe miganie przycisków.

W celu ustawienia maksymalnej dla danego przycisku objętości wody naciśnij dany przycisk, aby rozpocząć podawanie wody (LED przycisku gaśnie) i naciśnij ten przycisk ponownie, gdy żądana ilość zostanie osiągnięta.



W celu nastawienia krótkiego dozowania wody naciśnij przycisk przez krótki czas; aby nastawić długie dozowanie wody, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż woda zacznie wypływać. Powtórz ten proces dla pozostałych przycisków.

W celu wyjścia z trybu programowania naciśnij i przytrzymaj przycisk P.5 (przez > 4 sek.), aby zapisać nowe ustawienie dozowania wody.

Maksymalna objętość wody możliwa do zaprogramowania dla każdego przycisku wynosi około 3,0 litrów, co odpowiada czasowi podawania przez około 60 sekund.

Obsługa

Dozowanie wody jest uruchamiane przez naciśnięcie przycisku; dla wersji ze sterowaniem objętościowym (modele Vol i Fizz Vol), patrz akapit powyżej.

Podawanie wody gorącej

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: ze względów bezpieczeństwa, aby pobrać gorącą wodę należy nacisnąć przycisk P.4 (woda gorąca) oraz przycisk P.2 (woda o temperaturze pokojowej w modelu Super Hot Fizz lub bezpieczeństwo wody gorącej w modelu Super Hot), jednocześnie przytrzymując obydwa te przyciski. Jeżeli naciśnięty jest tylko przycisk P.4, przycisk P.2 miga, aby przypomnieć o konieczności naciśnięcia także tego przycisku.



WAŻNE: Domyślnie dla gorącej wody nastawiona jest temperatura 96°C +/-2%. Przycisk P.4 miga powoli, aż do osiągnięcia nastawionej temperatury i po jej osiągnięciu świeci światłem ciągłym. Nie pobieraj wody w sposób przerywany, utrzymuj pobieranie, aż do całkowitego napełnienia kubka. Jeżeli obydwa przyciski P.2 i P.4 migają jednocześnie, oznacza to, że nie jest możliwe pobranie gorącej wody. Gorącą wodę można pobrać tylko wtedy, gdy przycisk P.2 świeci ciągle. Przez pierwsze 30 sekund po włączeniu urządzenia nie jest możliwe pobieranie wody gorącej.

Alarmy i ostrzeżenia

Alarm braku wody

Modele Fizz, Super Hot Fizz, Fizz Vol: alarm jest uruchamiany w przypadku braku wody. W takiej sytuacji przycisk wody gazowanej P.1 jest wyłączony i podawanie tej wody jest zablokowane. Podawanie innych rodzajów wody działa normalnie. W celu skasowania alarmu należy wyłączyć urządzenie i ponownie włączyć, uprzednio sprawdzając i usuwając przyczynę braku wody.

Awaria sondy temperatury ogrzewacza

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: Jeżeli nastąpi odłączenie lub awaria sondy temperatury wody w ogrzewaczu, lampki przycisków P.2 i P.4 zaczynają migać na przemian, ogrzewacz zostaje wyłączony i podawanie gorącej wody jest przerwane. W celu skasowania alarmu należy usunąć usterkę, a następnie ponownie uruchomić urządzenie.

Awaria ogrzewacza

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: jeżeli woda w ogrzewaczu nie osiągnie nastawionej temperatury, lampka przycisku gorącej wody (P.4) gaśnie i działanie ogrzewacza zostaje zablokowane. Wszystkie funkcje podawania wody pozostają włączone. W celu skasowania alarmu należy ponownie uruchomić urządzenie, sprawdzając wcześniej, czy wyłącznik ogrzewacza jest włączony (zob. strona 23) i czy nie ma innych usterek.

Przegrzanie ogrzewacza

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: jeżeli temperatura wzrasta zbyt szybko, następuje wyłączenie ogrzewacza, lampka przycisku gorącej wody (P.4) gaśnie, a lampka przycisku P.2 miga. Funkcje pobierania wody nie zostają zablokowane. Ze względów bezpieczeństwa stan alarmu pozostaje aktywny do czasu, gdy temperatura spadnie poniżej granicy bezpieczeństwa. W celu skasowania alarmu należy po spadku temperatury do odpowiedniego poziomu ponownie uruchomić urządzenie.

Zawsze należy sprawdzać, czy ogrzewacz jest napełniony wodą.

Błąd poziomu minimalnego

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: jeżeli poziom minimalny nie zostanie osiągnięty w ustawionym w parametrach czasie, przycisk gorącej wody (P.4) miga regularnie jednym impulsem co 3 sekundy.

Błąd poziomu maksymalnego

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: jeżeli poziom maksymalny nie zostanie osiągnięty w ustawionym w parametrach czasie, przycisk gorącej wody (P.4) miga regularnie dwoma impulsami co 3 sekundy.

Błąd nieprawidłowego odczytu sondy

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: jeżeli układ elektroniczny wykryje, że poziom maksymalny został osiągnięty, a poziom minimalny nie został osiągnięty, to przycisk gorącej wody (P.4) miga regularnie trzema impulsami co 3 sekundy.

Błąd pompki podawania wody gorącej:

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: jeżeli poziom wody nie spada poniżej poziomu maksymalnego w czasie 20 sekund przy pracującej pompce, przycisk gorącej wody (P.4) miga czterema impulsami co 3 sekundy.

Błąd braku osiągnięcia temperatury wody gorącej

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: jeżeli woda w ogrzewaczu nie osiąga nastawionego progu temperatury, przycisk gorącej wody (P.4) miga szybkimi regularnymi impulsami.


Ostrzeżenie o konieczności usunięcia kamienia z ogrzewacza

Modele Super Hot, Super Hot Fizz: urządzenie jest wyposażone w funkcję ostrzegania o konieczności usunięcia kamienia z ogrzewacza. Sygnał świetlny pojawia się po pobraniu gorącej wody. Przyciski wody gorącej i wody o temperaturze pokojowej (P2. i P.4) zaczynają migać jednocześnie przez 10 sekund.

Pojawienie się tego sygnału nie zatrzymuje pracy ogrzewacza. Domyślnie ostrzeżenie to jest nastawione na 3 miesiące.

Kasowanie ostrzeżenia o konieczności usunięcia kamienia odbywa się przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisku wody gorącej (P.4) przy uruchamianiu urządzenia. Po osiągnięciu tego czasu LEDy sygnalizacyjne migają dwa razy, a po zwolnieniu przycisku pojawiają się kolejne dwa mignięcia, oznaczające skasowanie ostrzeżenia o konieczności usunięcia kamienia z ogrzewacza.


Charakterystyka techniczna – tabliczka znamionowa



20 - Rok produkcji
05 - Miesiąc produkcji
01128 - Numer seryjny

Charakterystyka techniczna – wymiary

[model Rebel 30]



Dane techniczne	Rebel 30 Fizz	Rebel Super Hot 30 Fizz
Wydajność chłodzenia	30 l/h	
Temperatura wody zimnej*	5 – 12°C	
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu z pojedynczą węzownicą	
Węzownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	
Temperatura wody gorącej	-	96°C +/-2%
Pojemność zbiornika gorącej wody	-	1 litr
Moc ogrzewacza	-	1000 W
Pompka	Profesjonalna membranowa pompka do nasycania dwutlenkiem węgla	
Skraplanie	Wentylowane	
Termostat regulacyjny	Tak	
Gaz chłodniczy	R290	
Zasilanie	230 V, 50 Hz	
Moc	93 W	
Moc pobierana	320 W	1320 W
Maks. prąd pobierany	1,7 A	6 A
Przewód dopływu wody	Ø 8 mm	
Przewód dopływu gorącej wody		Ø 8 mm
Przewód dopływu CO ₂	Ø 8 mm	
Wysokość przestrzeni pod wylewką	310 mm	
Temperatura otoczenia w trakcie pracy	min. 16°C – maks. 32°C	
Wymiary: dł. x gł. x wys. (mm)	264 x 576 x 430	
Wymiary opakowania dł. x gł. x wys. [mm]	350 x 684 x 500	
Waga netto (kg)	23,3	24,8
Waga brutto (kg)	25,5	27

* podane dla temperatury otoczenia 25°C i temperatury wody zasilającej 20°C

Dane techniczne innych modeli podane są na tabliczkach znamionowych umieszczonych na urządzeniach.

Instalacja

Rozpakowanie

Wyjmij urządzenie z kartonu i zdejmij wewnętrzne opakowanie. Pudełko z urządzeniem można łatwo przenosić korzystając z uchwytów na bokach kartonu.

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy nie ma śladów uszkodzeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, należy jak najszybciej powiadomić sprzedawcę.

Jeżeli urządzenie było transportowane w pozycji poziomej lub pochyłej, konieczne jest odczekanie co najmniej 8 godzin przed jego włączeniem, aby umożliwić stabilizację układu chłodzenia.



Rys. 20.1



UWAGA: Urządzenie powinno być instalowane i podłączane do zasilania przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi przepisami.

Niedozwolone jest manipulowanie przez użytkownika przy wewnętrznych elementach obsługowych urządzenia. Tego rodzaju czynności może wykonywać wyłącznie personel techniczny.

Ustawienie urządzenia

W trakcie przenoszenia i ustawiania urządzenia stosuj rękawice ochronne. Urządzenie powinno być przenoszone przez dwie osoby. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła. Nie ustawiaj urządzenia na podłożu pochyłym.

Pozostaw co najmniej 10 cm odstępu między urządzeniem a innymi obiektami w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.



UWAGA: Ustawiając urządzenie zwróć uwagę, by przewód zasilający nie był przyciśnięty lub uszkodzony.



UWAGA: Materiał łatwopalny. Urządzenie zawiera łatwopalny gaz chłodniczy.


ZDEZYNFEKUJ urządzenie zgodnie z opisem zamieszczonym w odpowiednim punkcie na stronie 32.

Napełnianie zasobnika lodu

Wlej wodę pitną do zasobnika lodu przez złącze o śr. 8mm znajdujące się z przodu urządzenia (1). Sprawdź poziom wody (2). Zakończ napełnianie zasobnika lodu, gdy osiągnięty zostanie znak MAX widoczny przy rurce kontroli poziomu wody (3). Po napełnieniu zasobnika lodu unikaj poruszania urządzeniem. Jeżeli konieczne jest przestawienie urządzenia należy przedtem opróżnić zasobnik lodu.



Rys. 20.2



Rys. 21.1



Rys. 21.2



Rys. 21.3

Podłączenie do instalacji wodociągowej



UWAGA!

Podłączenie dystrybutora wody z chłodziarką do instalacji wodociągowej wykonuj przy użyciu nowych elementów (złączki, uszczelki i rurki).

Nie stosuj złączek, które pochodzą z demontażu.

Ciśnienie wody dopływającej do urządzenia musi zawierać się w granicach od minimum 2,0 bar (0,20 MPa) do maksimum 3,5 bar (0,35 MPa).

W celu poprawienia jakości podawanej przez urządzenie wody gazowanej zaleca się zapewnienie wydajności instalacji powyżej 3.5 l/min.


Podłącz złącze wody dopływowej (1) do instalacji wody pitnej. Zalecane jest zamontowanie na dopływie zaworu odcinającego.

Istnieje możliwość podłączenia kratki ociekowej (2), dostarczanej w stanie zamkniętym, do rurki odpływowej, co można zrobić poprzez wywiercenie otworu w pojemniku kratki wiertłem o średnicy maks. 7 mm (Rys. 21.2) i podłączenie rurki o wewnętrznej średnicy 10 mm do złącza kratki (3) umieszczonego pod urządzeniem.

Urządzenie jest wyposażone w zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny.

Po podłączeniu urządzenia do instalacji odkręć kurek zasilający. Sprawdź, czy w instalacji nie ma przecieków.

Przed oddaniem dystrybutora wody do użytku wykonaj dokładne przepłukanie wewnętrznych instalacji urządzenia pobierając wodę każdego rodzaju.



Rys. 22.1

Podłączenie do instalacji elektrycznej

Podłączenie wykonaj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagane jest podłączenie urządzenia do uziemienia.

Podłącz przewód zasilający do gniazdka IEC (1) oraz do gniazdka instalacyjnego.

Gniazdko zasilania powinno znajdować się w takim miejscu, aby po zainstalowaniu możliwe było odłączenie urządzenia od zasilania.

Włącz urządzenie przestawiając przełącznik kotłowy I/O (2) w położenie „I”. W ten sposób następuje uruchomienie sprężarki i wentylatora. W modelu FIZZ następuje także uruchomienie pompy saturatora wody gazowanej.

Naciśnij przycisk Woda Gazowana, aby wypuścić powietrze pozostające w przewodach, oraz aby umożliwić napełnienie przez pompę saturatora CO₂ wodą.

Zaczekaj około 1-2 minuty, aż do zatrzymania pompy wody gazowanej.

Urządzenie powinno być podłączone do instalacji zasilającej wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA.



Rys. 22.2


Termostat chłodziarki

Regulator termostatu chłodziarki (3) posiada skalę od 1 do 7, gdzie 7 odpowiada nastawieniu najniższej temperatury wody.

Termostat jest nastawiony na średnie położenie (5) regulujące temperaturę zasobnika lodu.

W celu zmniejszenia ryzyka powstawania lodu w układzie wodnym, przekręć śrubę regulatora o co najmniej o ¼ obrotu w lewo.

W przypadku zamarznięcia układu wodnego, wyłącz urządzenie i odczekaj co najmniej 12 godzin.



Rys. 23.1

Włączanie ogrzewacza wody

Ogrzewacz wody można włączać i wyłączać za pomocą mechanicznego włącznika kołyskowego typu I/O (1).

Nie wolno włączać ogrzewacza, dopóki nie zostanie on napełniony wodą.

Nie wolno włączać ogrzewacza, jeżeli dopływ wody do urządzenia (2) jest zamknięty.

Podłącz złącze wlotu wody do urządzenia (2) do instalacji wodociągowej.

Pobierz wodę z wylewek wody zimnej i gorącej, aby wypuścić powietrze z wewnętrznego układu wodnego i napełnić go wodą.

Włącz ogrzewacz włącznikiem (1).



WAŻNE: Pojemność ogrzewacza wody wynosi około 1 litr.



UWAGA!

Gorąca woda osiąga temperaturę $96^{\circ}\text{C} \pm 2\%$. Chroń urządzenie przed dziećmi. Gorąca, wrząca woda i para w zetknięciu ze skórą powoduje poważne oparzenia.

Nie wolno dotykać wylewek, grozi to oparzeniem.

OSTRZEŻENIA (tylko dla modeli SUPER HOT): Temperatury wody gorącej jest fabrycznie nastawiona na 96°C . Ponieważ punkt parowania wody gorącej zależy od wysokości nad poziomem morza w miejscu zainstalowania urządzenia, może wystąpić sytuacja, gdy z wylewki będzie się wydobywać gorąca para wodna, ale nie będzie wypływać woda; w takim przypadku konieczne jest obniżenie temperatury nastawionej na termostacie wody gorącej z ogrzewacza. W celu wykonania takiej czynności i uzyskania instrukcji obsługi prosimy o kontakt z Serwisem Zdrojownia – Woda na Czasie: serwis@zdrojownia.pl.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia i uniknięcia uszkodzenia instalacji konieczne jest okresowe przeprowadzanie odkamieniania urządzenia. Zaleca się odkamienianie układu gorącej wody co najmniej 2 razy do roku, przy użyciu specjalnego środka przystosowanego do kontaktu z tworzywem sztucznym i lekkimi stopami, po czym należy dokładnie przepłukać urządzenie. Więcej informacji odnośnie wykonania procedury odkamieniania można znaleźć w punkcie **Usuwanie kamienia** na stronie 34.



Rys. 24.1




Rys. 24.2

Korek spustu wody

Ogrzewacz posiada korek spustu wody, ułatwiający przeprowadzanie czynności czyszczenia urządzenia. Obróć korek spustowy (4) i wyjmij go wraz z gniazdem (5).


Wyjmij korek z gniazda, aby spuścić wodę z ogrzewacza, zachowując przy tym ostrożność, ponieważ wypływająca woda może być bardzo gorąca.



Rys. 25.1



Rys. 25.2



Rys. 25.3

Instalowanie butli z CO₂

Po podłączeniu urządzenia do instalacji wodociągowej i elektrycznej można zamontować butlę z dwutlenkiem węgla (CO₂) o jakości spożywczej E290.

Na zamówienie w komplecie możemy dostarczyć z butlą reduktor ciśnienia CO₂ umożliwiający zainstalowanie butli na zewnątrz urządzenia.

W wersji Fizz istnieje możliwość zamontowania butli z CO₂ wewnątrz przedniej komory urządzenia.

Jeżeli butla jest montowana na zewnątrz, wąż prowadzący od butli należy podłączyć do złącza (1). Jeżeli jednak butla jest umieszczona wewnątrz urządzenia, to nie ma konieczności podłączania jej węża do złącza (1). W celu skutecznego usunięcia powietrza z układu hydraulicznego i zapewnienia prawidłowego nasycania wody dwutlenkiem węgla, przed otwarciem zaworu na butli z CO₂ należy pociągnąć za pierścień zewnętrznego zaworu bezpieczeństwa, aż zacznie z niego wypływać woda.

Niedozwolone jest manipulowanie przy zaworze bezpieczeństwa lub odkręcanie go w trakcie czynności opróżniania. Po zwolnieniu pierścienia należy sprawdzić, czy zawór zamknął się prawidłowo, i czy nie ma żadnych nieszczelności.

Po otwarciu zaworu butli, zwiększenie lub zmniejszenie poziomu nasycania wody dwutlenkiem węgla można regulować odpowiednio śrubą (2) na reduktorze ciśnienia. Przekręcenie śruby w prawo zwiększa poziom nasycania wody dwutlenkiem węgla. Zalecamy, by nie przekraczać ciśnienia na poziomie 4 bar (3).

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu nasycania wody dwutlenkiem węgla zaczekaj, aż woda będzie wystarczająco schłodzona, tzn. przez co najmniej godzinę po instalacji.



UWAGA!

Ciśnienie na wlocie CO₂ do urządzenia musi być nastawione na 3,5-4 bary, a w celu uzyskania optymalnej wody gazowanej musi ono być co najmniej o 1 bar wyższe niż ciśnienie wody w układzie.

Postępowanie z butlami z gazem


Każda butla musi być wyposażona w nakładkę chroniącą zawór główny; nakładka ta musi być szczelnie nakręcona na główkę butli, gdy nie jest ona w użyciu.

Butle należy obsługiwać z najwyższą ostrożnością. Należy unikać zderzania z innymi butlami lub przedmiotami, upuszczania butli lub poddawania ich narażeniu na naprężenia mechaniczne. Wszystkie wyżej wymienione zdarzenia mogą spowodować rozszczelnienie lub naruszenie konstrukcji butli.

Nie wolno podnosić butli za nakładkę główki, ani też ciągnąć, przetaczać i przesuwając po podłodze. Nawet przy przemieszczaniu na małe odległości należy używać do tego odpowiedniego wózka ręcznego lub innego, właściwego środka transportu.

Nie stosować do podnoszenia butli podnośników magnetycznych ani zawiesi linowych bądź łańcuchowych. Jeżeli istnieje konieczność podniesienia butli za pomocą dźwigu, wciągarki lub wózka widłowego, należy zastosować odpowiednie klatki, kosze metalowe lub palety.

Nie wolno dotykać ani przemieszczać butli rękami lub rękawicami zabrudzonymi tłuszczem lub smarem. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do butli zawierających gazy utleniające.



*** Wymiana butli z CO₂.**

Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.



*** Zalecenia odnośnie optymalnego nasycenia wody**

dwutlenkiem węgla. Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.

Filtracja (opcjonalnie)



Filtry Blutron

Na zamówienie urządzenie może być wyposażone w filtry wody.

Nominalna efektywność filtracji mieści się w zakresie od 5 mikronów do 0,1 mikrona, co pozwala na osiągnięcie poziomu ultrafiltracji.

Filtry wykonane są przy użyciu węgla aktywnego pochodzenia roślinnego produkcji europejskiej, który jest dobierany i formowany w unikalny, kompaktowy „blok” filtracyjny. Proces produkcji jest kontrolowany, począwszy od surowca, którym jest węgiel drzewny, aż po końcowe badanie organoleptyczne i mikroskopowe, co gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości produktu o stabilnych parametrach użytkowych.


Filtry oczyszczają pitną wodę z chloru, związków organicznych i różnych nieprzyjemnych zapachów i smaków.

Przy korzystaniu z gorącej wody dystrybutor może być wyposażony w specjalny filtr do urządzeń do wody gorącej, który dzięki zastosowaniu buforowanej słabej żywicy kationowej, zmniejsza twardość wody i chroni ogrzewacz przed osadzaniem się kamienia.



UWAGA: Przy pierwszej instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na etykiecie filtra. Zaleca się wymienianie wkładu filtracyjnego albo po upływie terminu przydatności do użycia albo w przypadku zmniejszenia wydajności przepływu wody, w każdym razie nie później niż w ciągu roku od zamontowania.

Instrukcja wymiany wkładu filtracyjnego



Sterylizacja (opcjonalna)



Rys. 29.1

Sterylizacja przy użyciu UVC LED

Oprócz filtra węglowego istnieje także możliwość wyposażenia urządzenia w sterylizator UV-C LED 4W ($\lambda = 254 \text{ nm}$) umieszczony przy wylewce w celu zapobiegania wstęcznemu zanieczyszczeniu dystrybutora wody.

LED włącza się cyklicznie co 5 minut i pozostaje włączony przez 1 minutę.

Światło UV-C emitowane przez specjalny LED o mocy 4W jest zabójcze dla wszystkich mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby, algi itp.), z tego względu woda poddana działaniu sterylizatora UV-C będzie mikrobiologicznie czysta.

DANE TECHNICZNE

- Materiał stal AISI 304 oraz rurka kwarcowa
- Napięcie zasilania 24 VAC
- Pobór energii 4 Wh
- Maksymalny czas pracy lampy 8000 godzin.



Rys. 29.2

Sterylizator Blufire®

Jako rozwiązanie alternatywne dla sterylizatora z UVC LED istnieje możliwość zamontowania przy wylewce wody sterylizatora Blufire®, który dezynfekuje ostatni odcinek instalacji wodnej poprzez cykliczne podgrzewanie wylewki wody do temperatury 100°C przez 30 minut.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Stal nierdzewna AISI 316 i poliwęglan do kontaktu z żywnością
- Napięcie zasilania 24 VAC
- Pobór energii 2 Wh


Sterylizator Blufire® można wymienić przy wyłączonym urządzeniu, przez odłączenie złącza łączącego ten element z płytą elektroniki.



Rys. 30.1



Rys. 30.2



Rys. 30.3

Wymiana lampy wyjściowej UVC LED

Wymiana lampy może być wykonywana wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.

Po wyłączeniu dystrybutora zdemonstuj tace ociekową i przedni panel urządzenia (1). Następnie odkręć dwie śrubki umieszczone po bokach panelu sterowania (2), aby zdjąć cały przedni panel.

Rozłącz złącza elektryczne podające zasilanie do lampy UV OUT (3) oraz od panelu sterowania (4).

Odkręć i wyjmij wylewkę podającą wodę (5, strona 31).

Lekko poluzuj dwie śrubki mocujące elektrozawór wylotu wody (6, strona 31).

Wyciągnij ostrożnie lampę (7, strona 31) z gniazda.


Zamontuj nową lampę i ponownie podłącz złączkę zasilania – zachowaj ostrożność.



WAŻNE: W przypadku wymiany lampy wyjściowej UVC LED nie ma konieczności zamykania zaworu dopływu wody do urządzenia. W celu ułatwienia wyjęcia lampy poluzuj śruby elektrozaworu.



Rys. 30.4



Rys. 31.1



Rys. 31.2




Rys. 31.3

Ważne zasady bezpieczeństwa

Nie zgodne z przeznaczeniem użycie urządzenia lub uszkodzenie jego obudowy może powodować przenikanie promieniowania UV-C na zewnątrz. Promieniowanie UV-C może, nawet w małych dawkach, powodować uszkodzenia oczu i skóry. Niedozwolone jest użytkowanie urządzeń o widocznych uszkodzeniach.

Usuwanie zużytych lamp UV OUT

Lampy UV podlegają dyrektywie WEEE 2012/19/UE. Z tego względu lampę należy oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie z tego typu lampami jest dokładnie takie samo, jak w przypadku lamp neonowych lub żarówek energooszczędnych. Zużyte lampy tego typu są traktowane w taki sam sposób, jak lampy dezynfekcyjne.




UWAGA!

Źródło promieniowania UV

Światło emitowane przez lampę ultrafioletową może powodować poważne oparzenia oczu i skóry.

Nie wyjmuj lampy z pojemnika ze stali nierdzewnej, w którym jest umieszczona. Wymiana lampy może być wykonywana wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Dezynfekcja – uwagi






Urządzenie należy zdezynfekować przy pierwszej instalacji lub przy każdej wymianie elementów układu hydraulicznego, także przy wymianie filtra, lub ogólnie raz na rok.

Czynność ta powinna być wykonana przez pracowników Zdrojownia – Woda na Czasie, bądź przez wykwalifikowany personel techniczny posiadający ukończone specjalne szkolenia w zakresie higieny i dezynfekcji.

Wkład filtracyjny oczyszczający i dezynfekujący wodę w dystrybutorze

- doskonała higiena; filtr specjalnie przeznaczony do dystrybutora wody
- neutralne pH, łagodny wpływ na materiały
- proste i bezpieczne czyszczenie urządzenia

1	WYMONTUJ FILTR Poluzuj blokadę głowicy filtra i wyjmij filtr.	
2	ZDEZYNFEKUJ RĘCE Założ załączoną w komplecie głowicę na puszkę i zdezynfekuj ręce lub noś jednorazowe rękawiczki.	

3	ZAMONTUJ WKŁAD DEZYNFEKCYJNY Założ złącze adaptacyjne na głowicę wkładu filtracyjnego QL2B/QL3B Everpure, a następnie wkręć wkład Blupura® Blusan.	
4	CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA Pobieraj wodę w następującej kolejności: • Woda o temperaturze pokojowej: około 2 sekundy • Woda zimna niegazowana: około 10 sekund • Woda gazowana: około 30 sekund  Zawsze wykonaj test chloru przy użyciu paska wskaźnikowego. Czas kontaktu: 30 min.	 
5	ZAMONTUJ PONOWNIE FILTR Odkręć wkład Blupura® Blusan, zdemontuj złącze adaptacyjne, a następnie zamontuj nowy filtr.  Spryskaj głowicę filtra.	
6	PŁUKANIE Wykonaj płukanie w następującej kolejności: • Woda o temperaturze pokojowej: około 1 minuty • Woda zimna niegazowana: około 3 minut • Woda gazowana: około 6 minut	

7	CZYSZCZENIE MIEJSCA PODAWANIA WODY Spryskaj wylewki, tylną ściankę i tacę ociekową przy użyciu Blupura® Blusan.  Nie wycieraj ponownie wylewek. Wysusz powierzchnie przy użyciu jednorazowej ściereczki.	
8	ODDANIE DO UŻYTKOWANIA Sprawdzenie działania: Pobierz niewielką ilość wody z każdej wylewki i sprawdź smak wody.  Wykonaj wpis o oczyszczeniu w dokumentacji.	

* Ilustracje przedstawione są tylko dla celów podglądowych.

USUWANIE KAMIENIA

Konieczne jest zamontowanie systemu odkamieniania ogrzewacza (ZMIĘKCZACZ LUB INHIBITOR KAMIENIA) oraz dokonywanie regularnej wymiany elementu czynnego po upływie terminu jego przydatności do użycia, przy czym należy też uwzględnić jakość wody zasilającej dystrybutor oraz instrukcje producenta.

Obowiązkowe jest przeprowadzanie odkamieniania układu grzewczego co najmniej 2 razy w roku, aby zapewnić prawidłowe działanie ogrzewacza wody.

Regularna konserwacja

Obsługa klienta i Dział techniczny

Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.



Zaleca się stosowanie odpowiednich rękawiczek ochronnych przy pracach mechanicznych.



Przy wykonywaniu czynności obsługowych układu hydraulicznego zaleca się stosowanie rękawiczek higienicznych.

Niżej opisane czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników technicznych.

CO	KIEDY	JAK
Dezynfekcja systemu	1) Przy pierwszej instalacji 2) Przy każdej wymianie elementów układu hydraulicznego 3) Przy każdej wymianie wkładu filtracyjnego 4) Co najmniej raz na rok	Dezynfekcja całego układu hydraulicznego zgodnie z procedurą Blupura BLUSAN
Wymiana elementów zużywalnych	Zależnie od efektywności filtrowania i nie rzadziej niż raz na rok	Po wykonaniu dezynfekcji wymienić wkład filtracyjny zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę filtra wody
Czyszczenie i kontrola elementów wewnętrznych	Co 6 miesięcy	Kontrola i ewentualnie usunięcie zgromadzonych osadów kurzu, piasku lub podobnych, przy użyciu jednorazowej ściereczki lub odkurzacza.
Czyszczenie skraplacza chłodziarki	Co 6 miesięcy	Usunięcie kurzu ze skraplacza chłodziarki przy użyciu plastikowego pędzelka lub szczoteczki
Analiza wody	Co rok	Sprawdzenie parametrów bakteriologicznych, w celu weryfikacji zgodności jakości wody z wymaganiami przepisów
Odkamienianie systemu gorącej wody	Zależnie od twardości wody zasilającej, ale co najmniej dwa razy w roku.	Wykonanie odkamieniania systemu wody gorącej.

Niżej opisane czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników technicznych.



Przy czyszczeniu zaleca się stosowanie higienicznych rękawiczek ochronnych

CO	KIEDY	JAK
Czyszczenie obudowy zewnętrznej	Codziennie	Czyść ręcznie przy użyciu jednorazowego ręcznika oraz środka odpowiedniego do stali nierdzewnej (np. usuwającego osady kamienia)
Dezynfekcja wylewek	Codziennie	Użyj spryskiwacza ze środkiem BLUSAN (lub równoważnego), aby bezpośrednio spryskać wylewki środkiem dezynfekcyjnym. Odczekaj po spryskaniu 1 minutę, a następnie opłucz wylewki wodą pitną.
Płukanie	W przypadku nieużywania urządzenia przez ponad 48 godzin	Przed pobraniem wody do picia użytkownik powinien przepłukać dystrybutor wody wylewając co najmniej pierwsze pół litra wody zimnej i pół litra wody o temperaturze pokojowej.
Płukanie	W przypadku nieużywania urządzenia z jakiegokolwiek powodu przez okres krótszy niż dwa tygodnie	Przed pobraniem wody do picia użytkownik powinien przepłukać dystrybutor wody wylewając co najmniej pierwsze pięć litrów wody zimnej i pięć litrów wody o temperaturze pokojowej.
Płukanie	W przypadku nieużywania urządzenia z jakiegokolwiek powodu przez okres dłuższy niż dwa tygodnie	Przed pobraniem wody do picia użytkownik powinien skontaktować się ze Zdrojownią w celu zamówienia jak najszybszej dezynfekcji urządzenia,
Wyłączenie urządzenia	W przypadku braku dopływu wody pitnej	Użytkownik bezzwłocznie wyłączy włącznik zasilania ogrzewacza wody (czerwony włącznik). Przed ponownym włączeniem włącznika ogrzewacza (czerwony włącznik), użytkownik upewni się, czy w dystrybutorze jest woda, pobierając tylko wodę zimną lub wodę o temperaturze pokojowej i w ten sposób przepłukując urządzenie.

Historia serwisowa

Instalacja			
Nazwisko technika	Data	Uwagi	Podpis
Konserwacja			
Nazwisko technika	Data	Uwagi	Podpis

Warunki gwarancji

Urządzenie objęte jest gwarancją firmy BLUPURA udzieloną na okres dwóch lat od daty nabycia.

Gwarancja upoważnia właściciela do bezpłatnej naprawy urządzenia przez naszą firmę lub bezpłatnej wymiany wszelkich części, które będą posiadały wady produkcyjne.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia podzespołów ani też żadnych uszkodzeń elementów spowodowanych przez niedbałe lub nieprawidłowe użytkowanie, bądź też przez niestandardową instalację.

Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które poddawano nieuprawnionym i nieumiejętnie wykonanym modyfikacjom lub naprawom przeprowadzonym przez osoby to tego nieuprawnione.

Szczegółowe zapisy dotyczące kwestii wykraczających poza opisane tutaj warunki podane są w WARUNKACH GWARANCJI.

W sprawie zwrotów lub napraw prosimy o kontakt z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA w celu uzyskania dokumentu RMA przeznaczonego do zwrotu towarów.



zdrojownia

woda na czasie

www.zdrojownia.pl

INFOLINIA 801 000 501